

REPAIR CRAYON

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Пастельный карандаш из искусственного воска для заделки дефектов на коже

*Простота применения и минимальные затраты времени
Растворимый в воде, не эмульгирующийся и без растворителей.*

Карандаш подбирается подходящий по цвету кожи. Карандашом с нажимом закрашивается поврежденный участок кожи, затем разогретым утюжком или тупичком проглаживаете закрашенный участок, чтобы нанесенный воск размягчился и хорошо приклеился к поверхности кожи. Для устранения тонального отличия участка обработки от прилегающей поверхности кожи необходимо произвести финишную обработку изделия:

Нанести на кожу отделочный крем (**Seta, Sirio, NOVA, Natura Cream, Antiqua Super**) или любую из аппретур (**Apprettobrillante, Appretto Super, Appretto Mild, Starlux**) в зависимости от желаемого результата внешнего вида изделия (*см. инструкцию*)

РЕЗУЛЬТАТ

Простота применения и минимальные затраты времени.
Закрывает и закрашивает неглубокие порезы, сдиры на поверхности кожи перед финишной отделкой изделия кремами или аппретурами

Не рекомендуется применять восковые карандаши как на больших участках, так и на глубоких повреждениях из-за того, что воск не обладает гибкостью и может потрескаться при динамических нагрузках.

Предоставленная Вам вышеизложенная техническая информация, которая соответствует лучшему опыту нашей работы, с целью исключительно ориентировочной, без каких-либо обязательств с нашей стороны

Срок хранения – 5 лет в сухом хорошо проветриваемом помещении. Дата и серия производства указана в верхнем правом углу этикетки. Предохранять от очень низкой и очень высокой температуры. Безопасность при соблюдении правил применения по назначению и согласно условиям работы Типовым отраслевым нормам.

Обязательной сертификации не подлежит